


# Automatyka i robotyka przemysłowa



**Wprowadzenie do automatyki**  
**Programowalne układy logiczne**

# PLC – programowane sterowniki logiczne

---

**Programowalny sterownik logiczny** (*ang. Programmable Logic Controller, PLC*) to wyspecjalizowane urządzenie mikroprocesorowe wyposażone w programowalną pamięć, które realizuje zadanie sterowania wykonując cyklicznie program zapisany w pamięci.

Standard PLC opisuje **norma IEC 61131** opracowana w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniki (*International Electrotechnical Commission, IEC*) w odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia standardów zwłaszcza w zakresie metod programowania sterowników (ze względu na dużą różnorodność rozwiązań stosowanych przez producentów).

Norma definiuje sterownik programowalny jako:

*„cyfrowy system elektroniczny do stosowania w środowisku przemysłowym,  
który posługuje się pamięcią programowalną do przechowywania  
zorientowanych na użytkownika instrukcji  
w celu sterowania przez cyfrowe lub analogowe wejścia i wyjścia  
szeroką gamą maszyn i procesów”*

## Klasyfikacja ze względu na budowę

- sterowniki kompaktowe – mają sztywną architekturę w jednej obudowie umieszczone są zasilacz, jednostka centralna CPU (mikroprocesor + pamięć), moduły wejść i wyjść (zwykle cyfrowych),
- sterowniki modułowe – mają architekturę elastyczną, składają się z modułów, które mogą być dowolnie łączone i konfigurowane,
- sterowniki kompaktowo–modułowe – sterowniki kompaktowe, które mogą być rozbudowywane.

## Klasyfikacja ze względu na możliwości


- przekaźniki inteligentne – najmniejsze sterowniki, które mogą obsługiwać do kilkunastu wejść cyfrowych (rzadziej analogowych),
- sterowniki małe – stosowane w przypadku prostych zadań, do sterowania pojedynczymi urządzeniami, mają zwykle kilkadziesiąt wejść/wyjść, na ogół są sterownikami kompaktowymi,
- sterowniki średnie i duże – wykorzystywane w przypadku złożonych zadań, są sterownikami modułowymi, mają kilkaset (sterowniki średnie), kilka tysięcy (sterowniki duże) wejść/wyjść.

# Rodziny sterowników największych producentów

Producent	Przełączniki inteligentne	Sterowniki		
		małe	średnie	duże
Siemens	Logo	SIMATIC S7-200	SIMATIC S7-300	SIMATIC S7-400
Schneider Electric	Zelio	Nano Micro Twido	Premium Compact Momentum	Quantum
GE Fanuc	VersaMax-Nano	VersaMax-Micro	90-30 VersaMax PACSystems RX3i	90-70 PACSystems RX7i
Mitsubishi Electric	ALPHA	MELSEC FX1 FX2	MELSEC QnAS	MELSEC QnA MELSEC System Q
Omron		CPM1, CPM2, CQM1H	C200H-alpha CJ1, CS1	CVM1
Rockwell Automation (Allen-Bradley)	Pico	MicroLogix	SLC500 FlexLogix ControlLogix	PLC-5

# Przykłady sterowników PLC

LOGO!




S7-1500

Panele HMI

S7-1200





## Zasada działania sterownika

- sygnały z czujników kontrolowanego obiektu (procesu) zamieniane są w modułach wejściowych na sygnały cyfrowe akceptowane przez sterownik i zapamiętywane w obszarze pamięci danych wejściowych,
- mikroprocesor przetwarza program obliczając na podstawie danych wejściowych wartości sygnałów wyjściowych i zapisuje je w pamięci danych wyjściowych,
- moduły wyjściowe korzystając z danych wyjściowych generują sygnały dla urządzeń wykonawczych.

# Cykl programowy PLC

Sterownik wykonuje działania w sposób cykliczny realizując tzw. cykl programowy sterownika. Na cykl pracy składają się cztery podstawowe fazy:

## 1. Odczyt danych wejściowych

dane wejściowe są pobierane z modułów wejściowych i wprowadzane do pamięci sterownika.

## 2. Wykonanie programu użytkownika


realizowany jest jeden przebieg programu.

## 3. Zapisu danych wyjściowych

dane wyjściowe są wysyłane do modułów wyjściowych.

## 4. Wykonanie funkcji systemu operacyjnego sterownika

wykonywane są czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sterownika: kontrola konfiguracji, diagnostyka, zarządzanie pamięcią i wykonaniem programu, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi.




Cykl programowy zwykle trwa od ułamka do kilkudziesięciu milisekund. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu (zwykle od 100 do 500 ms) cykl jest przerywany i rejestrowany jest błąd przekroczenia czasu.

# Programowanie sterowników PLC

Część 3 normy IEC 61131 wprowadza metody programowania sterowników PLC, definiując 2 grupy języków programowania:

## Języki tekstowe


- język listy instrukcji IL (*ang. Instruction List*)
- język tekstu strukturalnego ST (*ang. Structured Text*)



## Języki graficzne

- język schematów drabinkowych LD (*ang. Ladder Diagram*)
- język funkcjonalnych schematów blokowych FBD (*ang. Function Block Diagram*)

Dodatkowo norma definiuje graficzną *metodę organizacji programu* w postaci sekwencyjnego schemat funkcjonalnego SFC (*ang. Sequential Function Chart*).





## **Język listy instrukcji IL** (*ang. Instruction List*)

odpowiednik języka niskiego poziomu (assemblera), jego instrukcje bazują na liście rozkazów procesora (operacje logiczne, arytmetyczne, relacji, funkcje przerzutników, timerów, itp.).

## **Język tekstu strukturalnego ST** (*ang. Structured Text*)

odpowiednik języka wysokiego poziomu, zbliżony do języków Pascal lub C.

## **Język schematów drabinkowych LD** (*ang. Ladder Diagram*)

odpowiednik schematów układów cyfrowych realizowanych w technologii stykowo – przekaźnikowej, dodatkowo pozwala na wykorzystywanie funkcji realizujących operacje arytmetyczne, logiczne, porównania oraz bloków funkcjonalnych.

## **Język funkcjonalnych schematów blokowych FBD** (*ang. Function Block Diagram*)

odpowiednik schematów opisujących układy logiczne przy pomocy bramek logicznych.

## **Metoda sekwencyjnego schematu funkcjonalnego SFC**

(*ang. Sequential Function Chart*)

graficzna metoda projektowania zadań sterowania sekwencyjnego w oparciu o tzw. graf sekwencji.

Każde zadanie sterowania stanowi tzw. **projekt**. Program rozwiązujący określone zadanie projektowe może składać się z oddzielnych modułów oprogramowania. Moduły te nazywane **jednostkami organizacyjnymi oprogramowania** (*ang. Program Organization Units, POU*). Rozbicie programu na jednostki organizacyjne poprawia czytelność i ułatwia przenoszenie jednostek organizacyjnych pomiędzy różnymi projektami.

## POU wprowadzane przez normę IEC 61131

- **funkcje** – wyznaczają wartość argumentu wyjściowego na podstawie argumentów wejściowych (zależność wyjścia od wejścia jest jednoznaczna),
- **bloki funkcjonalne** – posiadają pamięć, wartość argumentu wyjściowego nie wynika wyłącznie z wartości argumentów wejściowych, zależy również od stanu pamięci,
- **programy** – podstawowe jednostki organizacyjne programu użytkowego, odpowiadają „programowi głównemu” w klasycznych językach programowania, programy mają dostęp do danych z modułów wejściowych i wyjściowych sterownika.

Norma zakłada, że pojedyncza jednostka organizacyjna musi być zaprogramowana tylko w jednym języku programowania.

**Zmienne** są używane przez jednostki organizacyjne programu (POU) do przechowywania i przetwarzania danych. Każda zmienna odpowiada pewnej informacji umieszczonej w strukturze wejść, wyjść lub w pamięci sterownika.

**Zmienna prosta** (skalarna, jednoelementowa) to pojedyncza wartość należąca do typu elementarnego (bit, liczba, znacznik czasu, tekst). Zmienne proste mogą być przedstawione symbolicznie (poprzez nazwę) lub reprezentowane bezpośrednio poprzez określenie ich położenia (odwołanie do wejścia/wyjścia lub komórki pamięci).

## Deklaracja zmiennej symbolicznej

**VAR**

```
<nazwa> AT<lokal>: <typ> := <wartość>;
```

**END\_VAR**

- <nazwa> unikalny ciąg znaków identyfikujący zmienną (litery alfabetu angielskiego, cyfry, podkreślenie, nie może zaczynać się od cyfry),
- <lokal> określa położenie zmiennej zgodnie z zasadami adresowania bezpośredniego (opcjonalna),
- <typ> rodzaj i zakres wartości, które może przyjmować zmienna,
- <wartość> początkowa wartość zmiennej (opcjonalna).

**BOOL** wartości logiczne o rozmiarze 1 bitu, dane należy podawać jako `TRUE` lub `FALSE` albo `1` lub `0`

**TIME** czas, wartości należy poprzedzać symbolem `T#` lub `TIME#` i określić jednostkę: `d` lub `D` dni, `h` lub `H` godziny, `m` lub `M` minuty, `s` lub `S` sekundy, `ms` lub `MS` milisekundy, kolejne jednostki czasu podaje się w kolejności malejącej, dopuszczalne użycie symbolu podkreślenia jako separatora, np.: `t#5s`, `t#5d14h_12m_18s_3.5ms`

**BYTE, WORD, DWORD, LWORD**

ciągi (grupy) bitowe o rozmiarze odpowiednio: 8, 16, 32, 64 bitów.

**SINT, INT, DINT, LINT**

liczby całkowite o różnym zakresie (odpowiednio 1, 2, 4 i 8 bajtów).

**REAL** liczby rzeczywiste

**DATE, DATE\_AND\_TIME**

daty oraz daty połączone z czasem

**STRING** ciąg znaków

## Schemat opisu lokalizacji zmiennej (adresowanie zmiennej)

%<położenie><rozmiar><adres>

<położenie> litera, obszar pamięci w którym jest umieszczona zmienna,

<rozmiar> litera, liczba bitów, które zmienna zajmuje,

<adres> ciąg liczb całkowitych rozdzielonych kropkami, położenie zmiennej w danym obszarze pamięci sterownika, kolejne pola są interpretowane jako hierarchiczny sposób adresacji, pierwsze pole od lewej oznacza poziom najwyższy (adres zależy od urządzenia i jego konfiguracji).


Położenie zmiennej	
Symbol	Znaczenie
I	pamięć danych wejściowych
Q	pamięć danych wyjściowych
M	pamięć danych użytkownika

Rozmiar zmiennej	
Symbol	Znaczenie
X lub brak	bit
B	bajt (8 bitów)
W	słowo (16 bitów)
D	podwójne słowo (32 bity)
L	poczwórne słowo (64 bity)

Jeżeli położenie nie zostało określone zmienna jest lokowana w pamięci sterownika.

W programie można odwołać się do zmiennej bezpośrednio poprzez wskazanie jej lokalizacji (metoda niepolecana, może prowadzić do trudno wykrywalnych błędów).

# Lokalizacja zmiennych – przykłady









1. **%IX1.2** – drugi bit modułu wejściowego umieszczonego w pierwszym gnieździe
2. **%IX2.3** – trzeci bit modułu wejściowego umieszczonego w drugim gnieździe
3. **%IX2.5** – piąty bit modułu wejściowego umieszczonego w drugim gnieździe
4. **%QX4.3** – trzeci bit modułu wyjściowego umieszczonego w czwartym gnieździe.

# Język schematów drabinkowych LD

Język schematów drabinkowych LD jest odpowiednikiem schematów obwodowych, (drabinkowych) układów realizowanych w technologii stykowo – przekaźnikowej.

## Wybrane elementy języka LD

-  szyny prądowe ograniczają obwód języka LD, prawa opcjonalna
-  połączenie poziome przesyła stan elementu znajdującego się po lewej stronie połączenia na jego prawą stronę
-  połączenie pionowe realizuje logiczną alternatywę (OR) sygnałów poziomych znajdujących się po lewej stronie i ustawia jej wartość w połączeniach poziomych po prawej stronie
-  zestyk zwierny (normalnie otwarty) przyjmuje wartość 1 gdy skojarzona z nim zmienna ma wartość 1 (w przeciwnym wypadku ma wartość 0)
-  zestyk rozwierny (normalnie zamknięty) przyjmuje wartość 1 gdy skojarzona z nim zmienna ma wartość 0 (w przeciwnym wypadku ma wartość 0)
-  cewka ustawia wartość skojarzonej z nią zmiennej na podstawie wartości połączenia z lewej strony


Kolejne szczeble drabiny języka LD przetwarzane są od góry do dołu, a pojedynczy obwód od strony lewej do prawej.

VAR

```
a AT%IX1.1: BOOL; (*pierwszy sygnał wejściowy*)  
b AT%IX1.2: BOOL; (*drugi sygnał wejściowy*)  
z AT%QX2.1: BOOL; (*sygnał wyjściowy*)
```

END\_VAR

$$z = a b$$



Żarówka zapala się po naciśnięciu przycisków a i b (koniunkcja)





VAR

```
a AT%IX1.1: BOOL; (*pierwszy sygnał wejściowy*)
b AT%IX1.2: BOOL; (*drugi sygnał wejściowy*)
z AT%QX2.1: BOOL; (*sygnał wyjściowy*)
```

END\_VAR

$$z = a + b$$



Żarówka zapala się po naciśnięciu przycisku a lub b (alternatywa)


VAR

```
a AT%IX1.1: BOOL; (*pierwszy sygnał wejściowy*)
```

```
z AT%QX2.1: BOOL; (*sygnał wyjściowy*)
```

END\_VAR

$$z = \bar{a}$$



Żarówka zgaśnie po naciśnięciu przycisku  
zapali się po jego zwolnieniu (negacja)

# Przykład 1. – program w języku LD

VAR


a AT%IX1.1: BOOL;            b AT%IX1.2: BOOL;            c AT%IX1.3: BOOL;

z AT%QX2.1: BOOL;

END\_VAR


Kanoniczna postać dysjunkcyjna

$$z = \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc$$




Kanoniczna postać koniunkcyjna

$$z = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(a + \bar{b} + \bar{c})(\bar{a} + b + c)$$




Minimalna postać dysjunkcyjna

$$z = ac + ab$$



Minimalna postać koniunkcyjna

$$z = a(b + c)$$



## Przykład 2. – program w języku LD

VAR

a AT%IX1.1: BOOL;

b AT%IX1.2: BOOL;

c AT%IX1.3: BOOL;

z1 AT%QX2.1: BOOL;


z2 AT%QX2.1: BOOL;

END\_VAR

Minimalna postać dysjunkcyjna

$$z_1 = \bar{a}bc + a\bar{b}c + abc\bar{c}$$


$$z_2 = bc$$



Minimalna postać koniunkcyjna

$$z_1 = (a + b)(b + c)(a + c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$


$$z_2 = bc$$



# Język funkcjonalnych schematów blokowych FBD

Język funkcjonalnych schematów blokowych FBD pozwala na zapis programu w postaci zbioru bloków funkcyjnych połączonych w obwody. Wykonanie programu polega na przepływie sygnału przez kolejne bloki analogicznie do przepływu prądu (gazu, cieczy) w układzie zbudowanym z elektronicznych (pneumatycznych, hydraulicznych) elementów logicznych.

## Wybrane elementy języka FBD



# Przykład 1. – program w języku FBD

VAR

a AT%IX1.1: BOOL;

b AT%IX1.2: BOOL;


c AT%IX1.3: BOOL;

z AT%QX2.1: BOOL;

END\_VAR


Kanoniczna postać dysjunkcyjna

$$z = \bar{a}bc + a\bar{b}c + abc$$




Minimalna postać dysjunkcyjna

$$z = ac + ab$$



Minimalna postać koniunkcyjna

$$z = a(b + c)$$



## Przykład 2. – program w języku FBD

VAR

a AT%IX1.1: BOOL;                    b AT%IX1.2: BOOL;                    c AT%IX1.3: BOOL;


z1 AT%QX2.1: BOOL;                    z2 AT%QX2.1: BOOL;

END\_VAR

Minimalna postać dysjunkcyjna

$$z_1 = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + ab\bar{c}$$


$$z_2 = bc$$



Minimalna postać koniunkcyjna


$$z_1 = (a + b)(b + c)(a + c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

$$z_2 = bc$$



**Wizualizacja** jest elementem programu sterownika PLC, zazwyczaj jest wyświetlana na **panelu operatorskim**, pozwala na monitorowanie przebiegu procesu, wprowadzanie parametrów, kontrolowanie pracy sterownika, itp.

**Panel operatorski, panel HMI** (*ang. Human Machine Interface*) to specjalizowany wyświetlacz współpracujący ze sterownikiem PLC (połączenie przez interfejs RS-232, ETHERNET, itp.), może być wyposażony w przyciski i/lub ekran dotykowy, przeznaczony do wyświetlania wizualizacji przebiegu procesu.






**SCADA**, *ang. Supervisory Control And Data Acquisition* – nadzór i akwizycja danych, system informatyczny nadrzędny w stosunku do warstwy sprzętowej, nadzoruje przebieg całego procesu produkcyjnego.

## Funkcje systemu SCADA

- Wymiana danych ze sterownikami PLC i innymi modułami systemu produkcyjnego.
- Wyświetlanie informacji o przebiegu całego procesu oraz jego składowych.
- Zarządzanie alarmami.
- Archiwizacja danych pozyskiwanych z systemu.
- Generowanie raportów.



# Systemy SCADA

